

07 ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

El uso del alimentador automático se debe prever en todas las instalaciones dotadas tanto de vaso de expansión cerrado como abierto, a fin de conseguir una alimentación automática y constante. Además permite cortar manualmente la alimentación de agua, así como medir la presión del circuito.

FUNCIONES

El alimentador automático ha sido concebido para realizar conjuntamente las siguientes funciones:

- Reductor de presión.
- Válvula de retención.
- Filtro.
- Comprobar la presión mediante el manómetro.

TARADO

El alimentador viene tarado de fábrica a 1,5 bar.

Una vez instalado se puede modificar su tarado inicial girando el mando de plástico de la siguiente forma:

- En sentido horario para aumentar la presión de tarado (máximo 3 bar).
- En sentido antihorario para disminuir la presión de tarado (mínimo 1 bar).

DATOS TÉCNICOS

- **Presión máxima de entrada:** 10 bar.
- **Campo de regulación:** 1 a 3 bar.
- **Temperatura máxima:** 80°C.
- **Temperatura mínima:** 10°C.
- **Peso:** 510 grs.
- **Rosca:** 1/2"



Código: AC 07 002

DIMENSIONES

