

07 ALIMENTADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL



Cód.: AC 07 003

El uso del alimentador de llenado automático se debe prever en todas las instalaciones dotadas, tanto de vaso de expansión cerrado como abierto, a fin de conseguir una alimentación automática y constante. Asimismo, permite cortar manualmente la alimentación de agua, así como medir la presión del circuito.

El alimentador automático horizontal ha sido concebido para realizar conjuntamente las siguientes funciones:

- Reductor de presión.
- Válvula de retención.
- Filtro.
- Comprobar la presión mediante el manómetro.

TARADO

El alimentador viene tarado de fábrica a 1 bar de presión.

Una vez instalado, se puede modificar su tarado inicial girando la rueda de plástico de la siguiente forma:

- En sentido horario para aumentar la presión de tarado (máximo 4 bar).
- En sentido antihorario para disminuir la presión de tarado (mínimo 0,2 bar).

DATOS TÉCNICOS

- Presión máxima de entrada . 12 bar.
- Temperatura máxima 60°C.
- Campo de regulación 0,2 a 4 bar.
- Temperatura mínima 4 °C.