

## **08 CONTROL TELEFÓNICO SIN VOZ TELESWITCH**



- Es un mando telefónico para la conexión/desconexión remota o manual de dispositivos electrónicos con alimentación a 230/50Hz.
- Su acondicionamiento puede ser en modo manual o remoto. En caso de ser remoto se accederá a través de la red telefónica y deberá introducir el código de acceso (ajustado en fabrica en valor 0000).
- Para la configuración del Teleswitch en modo remoto es necesario que el teléfono desde el cual llamaremos a la línea del Teleswitch este ajustado en modo tonos.



Cód. CO 08 845

### **1. Tecla ON**

Pulsando esta tecla se activa de forma manual el dispositivo conectado.

### **2. Tecla OFF**

Pulsando esta tecla se desactiva de forma manual el dispositivo conectado.

### **3. Cable conector RJ**

Para la conexión a la red telefónica pública.

### **4. Conector telefónico lateral**

Para la conexión telefónica.

### **5. Led ON (rojo)**

Encendido cuando el dispositivo está activado y apagado cuando el dispositivo está desactivado.

### **6. Led IND (verde)**

Cuando el código de acceso es 0000 (de fábrica) la luz parpadea y una vez cambiado el código el led deja de parpadear y se fija.

### **7. Enchufe con protector**

Para la conexión del Teleswitch a 230V.

### **8. Enchufe con protector**

Para la conexión del dispositivo eléctrico a controlar a 230V.