

## 06 RAMPA ENTRADA QUEMADOR MODULANTE

### Aplicaciones:

Para minimizar los tiempos de trabajo en la instalación, ponemos a su disposición la **Rampa de entrada a quemador modulante**.

En las instalaciones con quemadores de gasóleo y funcionamiento modulante se requiere de presión, caudal y temperatura constantes en la entrada de combustible. Con el montaje del Grupo de Presión, no siempre se consiguen esas premisas en las instalaciones con alimentación directa.

Con esta propuesta se pretende conseguir la estabilidad en el aporte de gasóleo al quemador modulante con el uso de los Grupos de Presión, y el ahorro en tiempos de trabajo y materiales (tuberías) al no ser necesario el retorno al depósito principal.

### Códigos

GA 06 146	Caudal 200l.
GA 06 147	Caudal 500l.
GA 06 148	Caudal 1500l.



### ESQUEMA DE PRINCIPIO GRUPO DE PRESIÓN ALIMENTANDO CALDERAS

