

INSTRUCCIONES

DETECTOR DE METALES DM-10

Cod. MA 15 020




Aviso!

Por favor, lea el manual de instrucciones detenidamente antes de usar el detector de metales.

Su detector de metales es ideal para detectar objetos metálicos. Además la sonda detectora puede sumergirse en el agua unos 12cm

- Detecta objetos metálicos en todas las direcciones
- Sistema de identificación de alta precisión
- La sonda detectora es impermeable
- Con luz incorporada
- Pequeñas dimensiones, peso reducido
- Sensibilidad ajustable



Modo de alarma:

Acústico

Temperatura de trabajo:

de -26°C a +54°C

Humedad relativa:

<80%

Alimentación:

Batería 9V

Peso:

Unos 210gr (incluyendo batería)

- 1.** Mantenga el instrumento alejado de objetos metálicos, pulse y mantenga la tecla POWER BUTTON
- 2.** Lentamente, gire el selector de sensibilidad en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la señal de alarma se dispare. Luego gire el selector en el sentido contrario hasta que la señal pare. Ahora la sensibilidad está al máximo.
- 3.** Mueva el detector de metales suavemente para escanear a lo largo de la superficie. El detector de metales sonará cuando detecte un objeto metálico.
- 4.** Para desconectar el detector de metales, suelte la tecla POWER BUTTON

Precaución

Para alargar la vida de la batería, asegúrese de que el detector de metales esté apagado cuando no vaya a usarlo.

1. Quite la tapa de las pilas
2. Cambie la batería agotada cuidadosamente, por otra de las mismas características (9V) y asegúrese de conectar las polaridades correctamente, o el detector de metales quedará dañado.
3. Cierre la tapa de la batería

Precaución

Nunca deje las pilas agotadas dentro del detector de metales. Si no va a usar el detector durante varios días, sáquelas de la unidad.

Si la sensibilidad del detector de metales es baja, indica que la tensión de la batería se está agotando. Cámbiela inmediatamente