

06 MANÓMETRO TESTER PORTÁTIL CLIMA TEST

Manómetro con empuñadura tipo pistola para instalaciones de aire acondicionado para verificar la carga y eventualmente añadir refrigerante al sistema.

MODELOS


- CLIMATEST R407C (cód. HF 06 418)
- CLIMATEST R410A (cód. HF 06 419)

MODO DE USO:

- 1 Encender el equipo y seleccionar la temperatura de 16°C.
- 2 Instalar la válvula de carga en la instalación y conectar el CLIMA TEST.
- 3 Verificar el color indicado en el manómetro (Rojo/Verde/Azul). Cargar la instalación y ponerla al máximo.
- 4 Ejecutar la **operación de manutención:**




La aguja del manómetro señala **ZONA AZUL (LOW)**




- 1) A través de un tubo de carga (no incluido) conectar el CLIMATEST a la botella de gas refrigerante por unos 5 segundos.
- 2) Pulsar el gatillo del CLIMATEST aproximadamente durante unos 5 segundos.
- 3) Parar y verificar el nuevo posicionamiento de la aguja del manómetro.
- 4) Si el manómetro no ha alcanzado la zona verde (FILLED) hay que repetir la operación.

La aguja del manómetro señala **ZONA VERDE (FILLED)**



La carga es correcta.

La aguja del manómetro señala **ZONA ROJA (WARNING)**



El sistema tiene un problema grave, contacte con el Servicio Técnico de la máquina.